














Instrucciones para manejo de PANEL DIGITAL , pantalla LCD y radio





- | | |
|--|---|
| 1)  ON/OFF Puesta en marcha/Apagado | 7)  Sube tiempo programación |
| 2)  Puesta en marcha sistema de hidromasaje | 8)  Activa y baja el tiempo programación |
| 3)  Puesta en marcha sistema de aire | 9)  Activaremos la radio |
| 4)  Luz o cromoterapia | 10)  Memoriza las frecuencias |
| 5)  Sistemas de seguridad | 11)  Activa y sube la frecuencia |
| 6)  Calentador | 12)  Baja la frecuencia |


Panel de control

La función de cualquier tecla debe durar 5 segundos.




-  Este símbolo sirve para encender o apagar el panel de control


-  Si durante 5 minutos consecutivos, no se active ninguna función del panel, salta un sistema de bloqueo y sólo quedará en marcha la pantalla LCD.
Para volver a quitar el sistema de seguridad, pulse durante 3 segundos la tecla y desaparecerá el bloqueo
Para volver a activarlo, sólo tienes que volver a pulsar la tecla durante 3 segundos.


-  Esta tecla sirve para activar y poner en marcha el sistema de hidromasaje.
Si el nivel de agua es bajo, no la activará, ya que es un sistema de seguridad para que no funcione sin agua y se pueda quemar el motor. Parpadeará el símbolo. Cuando se alcance el nivel de agua, dejará de parpadear y se activará la bomba

-  Esta tecla sirve para activar y poner en marcha el sistema de aire

Programación del tiempo de duración del hidromasaje

Al pulsar la tecla  podremos programar el tiempo de duración del hidromasaje. Para ajustar la programación pulsar las teclas  (+) y  (-)


 Pulsando esta tecla pondremos en marcha la luz o el foco de cromoterapia.





 Esta función nos permite poner en marcha el calentador .

El panel de control marca la temperatura existente, pero si queremos programarla, tendremos que pulsar la

 y con las teclas  (+) y  (-) seleccionaremos la temperatura deseada.

Funcion Radio

Para activar la radio pulsaremos la tecla .

Pulsando la tecla  podremos cambiar la frecuencia que estamos escuchando. Para cambiarla pulsaremos las teclas  (+)  (-) hasta localizar la frecuencia que queremos escuchar y al pulsar la tecla  la dejaremos memorizada.